

# スプレーノズルの洗浄方法

※スプレーノズルの目詰まりを防ぐため、定期的な洗浄をおすすめします。

- ①スプレーノズルを外し、  
残っている調製液を全て捨てる。



- ②水道水を100mLほどボトルに入れ、  
スプレーノズルを装着する。

- ③10～15回ほどレバーを引いて  
水道水を噴射する。



- ④再度スプレーノズルを外し、  
残っている水を全て捨てる。  
新たに水をボトルに入れ、  
軽く内部をゆすぐ。



- ⑤外したノズルのレバーを引いて  
空噴きし、ノズル内に残った水を  
全て出し切る。



- ⑥すぐに使用しない場合は、ノズルと  
ボトルの水気を切って保管する。

